Termómetro Digital

"Gracias por adquirir el termómetro de punción con espiga de acero inoxidable de la línea Luft Germany."

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Display digital.
- Memoria indicando las temperaturas máximas y mínimas registradas.
- Modo "HOLD" que retiene la última temperatura registrada.
- Apagado automático luego de 10 minutos.
- Espiga de acero inoxidable.
- Protector plástico con clip.
- No necesita calibración.
- Indicador de batería baja.

APLICACIONES

- Gastronomía
- Laboratorios
- Química
- Refrigeración
- Agricultura
- Automóviles
- Nursery

ESPECIFICACIONES

- Rango de medición: -50 ºC a +150 ºC
- Precisión: ± 1 ºC de -20 ºC a +120 ºC, fuera de este rango ± 2ºC
- Resolución del display: 0.1º
- Muestreo: cada 1 segundo
- Desconexión automática: luego de 10 minutos de inactividad
- Batería: 1 pila LR44 de 1,5 Voltios o equivalente
- Temperatura ambiente: -10 ºC a +50 ºC

FUNCIONAMIENTO

1. MEDICIÓN

- Presione el botón **"OFF/ON"** para encender el termómetro.
- Coloque la espiga de acero inoxidable dentro de la sustancia de prueba aproximadamente 25mm (1").
- Tome la medición una vez que se haya estabilizado.
- Para apagar el termómetro, presione el botón **"OFF/ON"** una vez.
- Después de cada medición, limpie la espiga para evitar contaminaciones.
- No introducir en el horno.

2. FUNCIÓN "HOLD"

- Presione el botón **"HOLD/TEST"** una vez para retener la lectura.
- Presione el botón **"HOLD/TEST"** nuevamente para desactivar la función **"HOLD"**.

Nota:

- Cuando el termómetro esté en el modo "HOLD", éste no va a poder ser apagado y la función de apagado automático se inhabilitará.

REEMPLAZO DE LA BATERÍA

- Si la pantalla se vuelve tenue cambie la batería por otra del mismo tipo y voltaje.
- Abra el compartimiento de baterías girando la tapa en sentido anti-horario.
- Quite la batería agotada. Inserte 1 pila LR44 de 1.5 volts de alta calidad o equivalente.
- Vuelva a colocar la tapa y ajústela girando en sentido horario.

GARANTÍA

- Período de garantía: 6 meses.
- Durante el período de garantía, en caso de encontrar algún problema de fabricación, contacte a su distribuidor local para la reparación sin cargo del producto por el fabricante.
- No lo desarme ni lo manipule por su cuenta. El fabricante no ofrecerá reparación sin cargo por cualquier problema causado por el usuario al desmontar el producto.

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Termómetro Digital

"Gracias por adquirir el termómetro de punción con espiga de acero inoxidable de la línea Luft Germany."

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Display digital.
- Memoria indicando las temperaturas máximas y mínimas registradas.
- Modo "HOLD" que retiene la última temperatura registrada.
- Apagado automático luego de 10 minutos.
- Espiga de acero inoxidable.
- Protector plástico con clip.
- No necesita calibración.
- Indicador de batería baja.

APLICACIONES

- Gastronomía
- Laboratorios
- Química
- Refrigeración
- Agricultura
- Automóviles
- Nursery

ESPECIFICACIONES

- Rango de medición: -50 ºC a +150 ºC
- Precisión: ± 1 ºC de -20 ºC a +120 ºC, fuera de este rango ± 2ºC
- Resolución del display: 0.1º
- Muestreo: cada 1 segundo
- Desconexión automática: luego de 10 minutos de inactividad
- Batería: 1 pila LR44 de 1,5 Voltios o equivalente
- Temperatura ambiente: -10 ºC a +50 ºC

FUNCIONAMIENTO

1. MEDICIÓN

- Presione el botón **"OFF/ON"** para encender el termómetro.
- Coloque la espiga de acero inoxidable dentro de la sustancia de prueba aproximadamente 25mm (1").
- Tome la medición una vez que se haya estabilizado.
- Para apagar el termómetro, presione el botón **"OFF/ON"** una vez.
- Después de cada medición, limpie la espiga para evitar contaminaciones.
- No introducir en el horno.

2. FUNCIÓN "HOLD"

- Presione el botón **"HOLD/TEST"** una vez para retener la lectura.
- Presione el botón **"HOLD/TEST"** nuevamente para desactivar la función **"HOLD"**.

Nota:

- Cuando el termómetro esté en el modo "HOLD", éste no va a poder ser apagado y la función de apagado automático se inhabilitará.

REEMPLAZO DE LA BATERÍA

- Si la pantalla se vuelve tenue cambie la batería por otra del mismo tipo y voltaje.
- Abra el compartimiento de baterías girando la tapa en sentido anti-horario.
- Quite la batería agotada. Inserte 1 pila LR44 de 1.5 volts de alta calidad o equivalente.
- Vuelva a colocar la tapa y ajústela girando en sentido horario.

GARANTÍA

- Período de garantía: 6 meses.
- Durante el período de garantía, en caso de encontrar algún problema de fabricación, contacte a su distribuidor local para la reparación sin cargo del producto por el fabricante.
- No lo desarme ni lo manipule por su cuenta. El fabricante no ofrecerá reparación sin cargo por cualquier problema causado por el usuario al desmontar el producto.